




**Руководство  
пользователя**

**SBH-260**

## НАЧАЛО РАБОТЫ



- ① Кнопка увеличения громкости
- ② Кнопка включения / выключения наушников / кнопка управления звонком / смена языка голосового сопровождения
- ③ Следующий трек
- ④ Кнопка уменьшения громкости
- ⑤ Микрофон
- ⑥ Светодиодный индикатор
- ⑦ Предыдущий трек
- ⑧ Разъем Micro USB для зарядки
- ⑨ Разъем AUX подключения

## **Зарядка аккумулятора**

Устройство оснащено встроенным аккумулятором. Перед первым использованием устройства или после продолжительного периода, в течение которого аккумулятор не использовался, необходимо зарядить аккумулятор. Подключите устройство к компьютеру или зарядному устройству с помощью кабеля USB. Время полного заряда до 2 часов.

## Заряд наушников

- Подсоедините наушники к USB-порту ПК или USB-зарядному устройству с помощью кабеля USB к micro USB (из комплекта). Во время зарядки индикатор (6) будет гореть красным цветом.
- Когда устройство будет полностью заряжено, индикатор (6) погаснет.
- При низком уровне заряда аккумулятора прозвучит звуковой сигнал, а светодиодный индикатор начнет мигать красным цветом.

## Функции интерфейса

1. Чтобы включить наушники, нажмите и удерживайте кнопку (2). При включении, наушники автоматически войдут в режим поиска активных Bluetooth соединений, светодиод (6) начнет мигать синим и красным цветом и прозвучит звуковой сигнал о готовности к подключению.

Чтобы выключить устройство, повторно нажмите и удерживайте кнопку (2). При выключении светодиод горит красным и прозвучит звуковой сигнал об отключении наушников.

2. Дважды нажмите клавишу перед сопряжением с устройством, для смены языка голосового сопровождения.

3. Для подключения SBH-260 и устройств (смартфоны, планшеты, плееры, компьютеры) используйте AUX кабель вход (9).

4. В режиме воспроизведения музыки нажмите клавишу (3) для переключения следующей композиции. Клавиша (7) для возврата на предыдущую композицию
5. Короткое нажатие клавиши (2) – пауза. Повторное нажатие клавиши (2) – воспроизведение.
6. В режиме вызова или в режиме воспроизведения музыки нажмите (1), чтобы увеличить громкость; нажатие (4) для уменьшения громкости. Когда громкость достигнет максимального уровня, прозвучит звуковой сигнал.
7. Во время входящего вызова прозвучит звуковой сигнал. Для ответа на вызов нажмите клавишу (2). Повторное нажатие клавиши (2) завершит вызов. Двойное нажатие клавиши (2) – вызов последнего абонента.

### **Рекомендации по использованию.**

- Не используйте стереонаушники во время управления транспортом.
- Не используйте стереонаушники на высоком уровне громкости длительное время – это приводит к ухудшению слуха.
- Для соединения с некоторыми моделями устройств по Bluetooth, возможно, потребуется ввести код «0000».

РЕЖИМЫ	СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ
Сопряжение	Индикатор попеременно горит синим и красным цветом.
Режим работы	Индикатор загорается синим цветом каждые 5 секунд.
Режим ожидания	Индикатор постоянно горит синим цветом.
Состояние зарядки наушников	Индикаторы света горят красным цветом. При полной зарядке индикатор горит синим цветом.
Включение питания	Индикатор горит синим цветом.
Выключение питания	Индикатор горит красным цветом.
Низкий заряд чехла заряда	Индикатор мигает красным цветом.

## УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Не включается	Низкий заряд батареи	Зарядите наушники 1,5 часа
Нет сигнала после сопряжения	Ошибка сопряжения	Проведите сопряжение заново
Сопряжение проведено удачно, но устройство не может найти наушники	Очень много записей сопряжения	Проведите сброс сопряжения
Не горит индикатор заряда на наушниках во время заряда	Не идет заряд наушника	1. Проверьте подключение наушников к зарядному устройству 2. проверьте исправность зарядное устройство
Наушники автоматически отключаются	Низкий заряд батареи	Зарядите наушники в течение 1-2 часов
Эхо в наушниках	Громкость на максимуме	Уменьшите громкость на телефоне
Шум при звонке	Расстояние между наушниками и телефоном слишком большое	Подойдите с наушниками ближе к телефону

## КОМПЛЕКТАЦИЯ



Наушники  
SBH-260

Руководство  
пользователя



MicroUSB  
кабель



Mini jack  
кабель





## СПЕЦИФИКАЦИИ

## SBH-260

Bluetooth	Версия Дистанция Профили	4.2 + EDR до 10м HSP/HFP/ A2DP/AVRCP
Аудио система	Частотный диапазон Чувствительность Сопротивление	20Hz-20kHz 115 DB 64Ω
Время работы	Режим разговора Прослушивание музыки Режим ожидания	до 8 часов до 10 часов до 120 часов
Встроенный аккумулятор	Тип Разъем заряда Емкость аккумулятора Время заряда	Li-Ion, 3.7V microUSB 5B/1A 250mAh 2 часа

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- беспроводные стерео наушники;
- максимальное удобство в управлении музыкой и входящими звонками;
- простая и быстрая зарядка;
- телефонная гарнитура;
- легкое управление, функциональный пульт;
- длительная автономная работа;
- звуковое сопровождение в работе наушников;
- несколько языков голосового сопровождения;
- интеллектуальное сохранение заряда (авто отключение, при отсутствии сопряжения более 3 минут).

## ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Срок гарантии на устройство составляет 12 месяцев с момента продажи. За гарантийным обслуживанием Вы можете обратиться к продавцу или организации принимающей претензии от покупателей на территории РФ: ООО «Торговый дом «Интер-Степ», адрес: 194223 Россия, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 10, тел.: +7 812 677 56 01

Не подлежит обязательной сертификации.

Комплектность: беспроводные наушники SBH-260, кабель, microUSB, инструкция.

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, менять технические характеристики, внешний вид и комплектацию устройства.



## ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите инструкцию и следуйте ее указаниям. Устройство не является водонепроницаемым. Не подвергайте устройство и дополнительные принадлежности воздействию воды или влаги. Если в устройство попала вода, немедленно прекратите использование и выключите устройство, чтобы избежать угрозы повреждения устройства или получения электрического удара.

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла.

Не храните устройство и дополнительные принадлежности вблизи источников тепла. Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства.

Вскрытие и ремонт устройства должны осуществляться только в сервисном центре или производителем.

Отключайте устройство от розетки, если не собираетесь использовать его в течение длительного периода времени. Отключайте устройство от розетки во время грозы. Прослушивание музыки на максимальной громкости может привести к повреждению слуха.

**ВНИМАНИЕ:** при неправильном обращении батарея может служить источником повышенной опасности!