



**Руководство
пользователя**

SBS-400

Комплектация

SBS-400



Руководство пользователя



AUX кабель



microUSB кабель

Информация по технике безопасности

Внимательно прочтите инструкцию и следуйте ее указаниям. Устройство не является водонепроницаемым. Не подвергайте устройство и дополнительные принадлежности воздействию воды или влаги. Если в устройство попала вода, немедленно прекратите использование и выключите устройство, чтобы избежать угрозы повреждения устройства или получения электрического удара.

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не храните устройство и дополнительные принадлежности вблизи источников тепла. Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства.

Вскрытие и ремонт устройства должны осуществляться только в сервисном центре или производителем.

Отключайте устройство от розетки, если не собираетесь использовать его в течении длительного периода времени.

Отключайте устройство от розетки во время грозы.

ВНИМАНИЕ:

при неправильном обращении батарея может служить источником повышенной опасности!



Bluetooth	Версия Частота Дистанция Профили	Bluetooth 4.0 2.42-2.48 GHz до 10 м HS, HF, A2DP
Аудио система	Звуковая мощность Частотный диапазон Чувствительность Сопротивление	5W stereo 100Hz~20KHz S/N 85 dB 4 OHM
Плеер	Поддерживаемые файлы Формат карты	mp3, wav, wma, ape, flac microSD
Аккумулятор	Тип Разъем заряда Емкость	Li-Ion, 3,7V microUSB 1500 mAh
Габариты	Размеры Вес	162x50x71мм 446г

Характеристики

- простой дизайн, интуитивно понятное управление
- отличное качество звука благодаря стерео спикеру
- мощное звучание несмотря на размеры
- встроенная батарея 1500мАч Li-Ion, время проигрывания до 7ч.
- легко подключается к смартфону, планшету, ноутбуку и др. устройствам через Bluetooth на расстоянии до 10 м.
- возможность использования карт памяти microSD для прослушивания музыки

Функции интерфейса

1. Перед первым включением полностью зарядите встроенный аккумулятор. Вставьте microUSB кабель в разъем ⑧ и подключите к USB порту компьютера или зарядного устройства. Параметры входного напряжения не должны превышать DC5V 1000 mAh
2. Для включения устройства переведите тумблер ④ в левое положение. Короткое нажатие на клавишу ⑦ покажет заряд встроенного аккумулятора.
3. Для включения режима Bluetooth нажмите клавишу ② до звукового сигнала. Так же включите режим поиска Bluetooth на Вашем устройстве. Успешное сопряжение сопровождается звуковым сигналом. Максимальная дистанция 10 метров. Для ответа на звонок воспользуйтесь клавишей ②. Нажмите клавишу ② для завершения звонка.
4. В режиме Bluetooth нажимайте клавишу ② для паузы и возобновления проигрывания музыки.
5. Для активации режима плеера вставьте карту microSD в слот ⑥
6. В режиме плеера microSD нажимайте клавишу ② для паузы и возобновления проигрывания музыки.
7. Для управления треками и регулировки громкости используйте клавиши ① ③.
8. Режим AUX автоматически активируется при подключении устройства с помощью AUX кабеля ⑨



Устранение неисправностей

1. При неудачной попытке сопряжения выключите устройство, снова включите и установите Bluetooth подключение еще раз.
2. После первого успешного сопряжения SBS-400 будет сохранена в списке Bluetooth устройств Вашего мобильного устройства и будет соединяться автоматически.
3. Если отсутствует звук из динамика проверьте уровень громкости. Он может быть нулевым.
4. Используйте карты памяти microSD не более 32 Гб.
5. Перед использованием карт памяти убедитесь в том, что она имеет формат FAT32.

Информация о гарантии

Срок гарантии на устройство составляет 12 месяцев с момента продажи. За гарантийным обслуживанием Вы можете обратиться к продавцу или организации принимающей претензии от покупателей на территории РФ: ООО «Торговый дом «Интер-Степ», адрес: 194223 Россия, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10, тел.: +7 (812) 324-80-21

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, менять технические характеристики, внешний вид и комплектацию устройства.