

## Информация о продукте

После установки защитное стекло будет защищать смартфон от царапин, сколов и боя (в пределах своих защитных свойств) в зоне, находящейся под защитным стеклом. Уровень защитных свойства стекла ограничен, вследствие чего, при особо сильном ударе или бой как защитного стекла, так и поверхности экрана, расположенной под стеклом, Появление боя защитного стекла или защитного стекла и лицевой поверхности смартфона означает, что воздействие, оказываемое на стекло, превысило его защитные свойства. Учитывая выше сказанное, производитель защитного стекла ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за факт боя защитного стекла или телефона с установленным защитным стеклом.

## Информация о гарантии

Гарантийный срок на защитное стекло указан на упаковке, Гарантийный срок означает, что в указанный период защитное стекло будет защищать смартфон от царапин, сколов и боя (в пределах своих защитных свойств) в зоне находящейся под защитным стеклом.  
Производитель гарантирует, что защитное стекло при правильной установке не снижает чувствительность экрана, не оказывает заметного влияния на яркость и цветопередачу экрана и не препятствует работе встроенных сенсоров.

## Ограничение гарантии

Под гараннию не подпадают случаи, связанные с установкой, использованием и сопутствующим использованию износом стекла, в том числе затвердевание клея в служебных отверстиях, отклеивание части или всего стекла, появление любых механических повреждений стекла или царапин, износ олеофобного покрытия, попадание пыли под стекло. Так как работа подэкраниного сенсора отпечатка пальца зависит от внешних факторов (см. раздел «после установки»), не срабатывание сенсора не является основанием для гарантийного обращения.

**Важно:** Установка стекла означает согласие покупателя со всеми выше обозначенными ограничениями. Проверьте целостность и отсутствие повреждений стекла до снятия защитной пленки со стекла. После снятия защитной пленки претензии по дефектам стекла не принимаются.

## Перед установкой

Удалите защитную пленку с экрана устройства (при наличии)

Убедитесь, что поверхность, на которой будет производиться установка, ровная. В противном случае клей стечет к краю экрана и установку будет произвести невозможно. Если клей начал стекать к краю экрана, немедленно выровняйте положение телефона и зафиксируйте телефон строго в горизонтальном положении.

Заклейте служебные отверстия (разъем для наушников и зарядного кабеля, отверстие мультимедиа динамика) стикерами из комплекта поставки. Заклейте разговорный динамик если дистанция между динамиком и экраном более 3мм. В противном случае не используйте стикер, так как он может попасть под стекло и помешать установке. Следите, чтобы клей не попал в разговорный динамик. Если клей попал на сетку динамика, удалите его промокнув микрофиброй.

**Важно:** при неаккуратно выполненнном процессе установки возможно попадание и затвердевание клея внутри служебных отверстий телефона.

## После установки

Для устройств со встроенным в экран сенсором отпечатка пальца после установки стекла необходимо удалить старые образцы отпечатка пальца из памяти телефона (если они были сделаны) и создать новые. Поддерживайте стекло чистым в зоне над сенсором. При сильном загрязнении стекла работа сенсора не гарантируется

**Важно:** работа ультразвукового сенсора отпечатка пальца зависит от уровня сухости кожи. Изменение сухости кожи относительно эталона занесенного в память устройства может блокировать работу сенсора. Если сенсор не срабатывает при первичном занесении отпечатка или в дальнейшем использовании (на экране появляются сообщения «удерживайте палец дольше» или «убедитесь, что палец полностью накрыл датчик»), кожа может быть пересушенна или переувлажнена. В первом случае смочите палец, удалите излишки влаги и пройдите идентификацию отпечатка повторно. В случае переувлажнения дождитесь пока кожа восстановится естественное состояние. При многократном отказе сенсора, до момента восстановления естественной сухости кожи рекомендуем использовать PIN код для разблокировки.

Дополнительные рекомендации по занесению отпечатка в память: не добавляйте отпечатков, когда кожа пересушенна или переувлажнена, добавьте несколько отпечатков, используйте положение пальца идентичное тому, которое будет использоваться для разблокировки

## В случае, если стекло разбилось

В случае если стекло разбилось, немедленно удалите стекло с устройства. Для этого аккуратно подцепите стекло за целый угол и, медленно приподнимая, снимите его с телефона. Соблюдайте осторожность, чтоб не пораниться. Использование телефона с разбитым защитным стеклом может привести к травмам.

## Рекомендации по очистке

Для очистки стекла используйте влажные салфетки для очистки бытовой техники или микрофибрю (покупаются отдельно). Не используйте спиртовые салфетки, так как они разрушают олеофобное покрытие,

## Рекомендации по использованию с чехлом

Используйте только те чехлы, которые не контактируют с краем стекла. В противном случае давление, оказываемое на край стекла, может привести к отклеиванию стекла. Такой случай не является гарантийным.


## Комплектация




## Инструкция по установке




1 Тщательно очистите устройство влажной салфеткой, удалите сухой салфеткой остатки жидкости после использования влажной салфетки. Используя стикер, удалите пылинки с экрана.




2 Убедитесь, что впитывающие губки приклейены к рамке. В противном случае приклейте их.




3 Установите рамку на лицевую панель телефона как показано на рисунке. Надпись «TOP» на торце рамки должна соответствовать верхней грани устройства, где расположен разговорный динамик. Проверьте, что телефон вошел в рамку до встроенных в рамку упоров.




4 Вставьте в прорезь рамки фиксатор, как указано на рисунке. Снимите с капсулы с клеем колпачок. Срежьте край носика капсулы, если он запаян. Определите точку нанесения клея согласно рисунку.



5 Опустите носик максимально низко к экрану телефона и начните откручивать блокиратор на противоположном конце ампулы. Клей начнет поступать из ампулы. Следите, чтобы клей образовывал единое округлое пятно в указанной точке нанесения. Не позволяйте клею делиться на несколько kleевых пленок. Убедитесь, что капсула пустая и клей нанесен весь. Для этого выкрутите фиксатор полностью и сожмите капсулу.




6 Снимите со стекла защитную пленку и опустите его в рамку придинув нижний край стекла вплотную к рамке. Стекло должно лежать нижней гранью на телефоне, а верхней на фиксаторе. Язычок для снятия защитной пленки находится на верхней грани с внутренней стороны стекла.




Мягко надавите на рамку и, управляя наклоном телефона аккуратно направьте клеевое пятно в центр устройства. Как только пятно окажется по центру, выровняйте телефон и удалите фиксатор. Клей начнет заполнять пространство между стеклом и панелью устройства. Дождитесь пока клей дойдет до краев стекла.


Важно: необходимо убедиться, что клей заполнил все пространство между стеклом и экраном до края стекла без пустот. Любые пустоты приведут к непролейке. Если пустоты остались, наклоните телефон за рамку и дождитесь пока клей заполнит пустоту (может потребоваться достаточно длительное время). Если использовалась данная рекомендация, убедитесь, что после возвращения телефона в горизонтальное положение стекло не сдвинулось (если сдвинулось подправьте его положение ракелем путем давления на грань стекла) и что на противоположной стороне клей не образовал микропустоты под краем стекла. Если пустоты появились, наклоните телефон чтобы они снова заполнились клеем.



7 Подключите лампу к источнику питания с параметрами 5V 1A или



8 Снимите рамку. Важно: не давите на край стекла, где клей еще жидкий. Используйте следующую рекомендацию: удерживая рамку выдавливайте телефон из рамки ракелем, надавливая только на корпус телефона не касаясь стекла.



9 После снятия рамки тщательно протрите телефон используя салфетки из комплекта поставки. Удалите все излишки клея. Убедитесь, что в служебных отверстиях (динамика, зарядного порта и тп) нет клея. Удалите клей, если он присутствует (используйте микрофиброй). Включите лампу и запекайте клей в течение 3 минут передвигая лампу, так чтобы в зону действия попала вся площадь защитного стекла, но не менее минуты на участок. Лампа оборудована таймером отключения, поэтому используйте клавишу для повторного включения лампы

Ссылка  
на видео-  
инструкцию



Установка завершена. Для устройств с сенсором отпечатка пальца, обязательно перезагрузите отпечатки пальцев, как указано в предварительных замечаниях в начале инструкции.

Не используйте лампу не по назначению. Не направляйте свет лампы в глаза. Не является игрушкой.